

GHID DE UTILIZARE

Deschiderea adezivului

La deschiderea sticlei sau pipetei care conține adezivul trebuie luate în considerare următoarele:

- tăiați cu grijă colțul de sus, în diagonală, pentru a evita scurgerea adezivului
- între timp țineți sticla sau pipeta în așa fel ca partea deschisă să nu fie poziționată spre obraz (s-ar putea stropi!).

Aplicare

Suprafețele care urmează a fi lipite trebuie fi bine curățate de grăsimi, ulei sau eventualele rămășițe de adezive.

Substanța recomandată pentru curățire este acetona.

În timpul procesului de lipire aerisiți bine camera.

În cazul suprafețelor extrem de rupte sau în cazul lipsei de material, precum și pentru întărirea suprafețelor, eventualele găuri trebuie să fie umplute cu granulatul HOSCH. Aveți grijă, ca stratul de granulat să nu fie mai mare de 2-3 mm. Pentru găuri mai adânci vă recomandăm umplerea golurilor în mod stratificat.

După acest proces impregnați stratul de granulat cu adezivul industrial HOSCH, în urma căreia se va desfășura o reacție chimică. (Atenție! Din cauza gazelor și căldurii eliberate purtați ochelari și mănuși de protecție! Inhalarea vaporilor eliberate este interzisă! Aerisiți bine camera!) Se poate lucra (șlefuire, netezire, perforare) din nou pe suprafața lipirii numai după aprox. 30 minute, când suprafața lipirii s-a întărit. Completarea suprafeței lipirii - dacă e necesar - se face cu materialul original.